

**REINIGUNGSANLEITUNG**  
MULTIFRUIT

**Achtung!** Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemässen Reinigung der Maschine.

Zumex empfiehlt, **die Maschine je nach Einsatz mindestens 1 bis 2 Mal täglich zu reinigen**, um die Voraussetzungen für Lebensmittelhygiene zu erfüllen.



1 Sicherheitsbügel entsichern. Hierzu Bügel nach oben drücken.



2 Sicherheitsbügel entfernen. Hierzu den Bügel horizontal positionieren und zu sich hinziehen.



3 Stößel entfernen.



4 Hahn abziehen.



5 Deckel nach oben abheben.



6 Tresterkorb abnehmen.



7 Saftwanne samt Filter und Reibescheibe nach oben abnehmen.



8 Filter von Saftwanne trennen.  
**VORSICHT!** Berühren Sie nicht die scharfen Spitzen der Reibe, Sie könnten sich schneiden!



9 Tropfschaleneinsatz abnehmen.



10 Tropfschale abziehen.



11 Reinigen Sie die einzelnen Teile.

**! HINWEIS**

Alle Teile, **MIT AUSNAHME DEN MOTORBLOCK**, können im Geschirrspüler gereinigt werden.

Den Entsaftungsbereich und die Schutzhaube bitte mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen. Anschliessend mit klarem Wasser abspülen um Spülmittelrückstände zu vermeiden.

**Citroclean** ist das ideale Reinigungsmittel für eine gründliche Reinigung der Presswerkzeuge.

**Setzen Sie nach der Reinigung die einzelnen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder auf.**